

## Chargeur EN-EL4(A) / EN-EL18A / EN-EL18B / LP-E4N / LP-E19



Chargeur pour Canon et Nikon. Permet de charger les batteries EN-EL4A / EN-EL18A / EN-EL18B / LP-E4N/LP-E19 (sauf les EN-EL4, LP-E4 originales)

Référence :LNI0030

Code barre :8718503026589

Chargeur pour Canon et Nikon. Permet de charger les batteries EN-EL4A / EN-EL18A / EN-EL18B / LP-E4N/LP-E19 (sauf les EN-EL4, LP-E4 originales)

Garantie 3 ans.

Contenu:

- chargeur.
- 2 plaques amovibles EN-EL4.
- 2 plaques amovibles LP-E4.
- manuel.