Grip Sony A6300



Batterie grip MEIKE pour Sony A6300
Conçu pour prolonger l'autonomie de l'appareil et facilite la prise de vue verticale.
Peut contenir 1 batterie NP-FW50.

Référence :MK-A6300

Code barre :0764210956525

Conçu pour prolonger l'autonomie de l'appareil et facilite la prise de vue verticale.

Le grip batterie est équipé d'un déclencheur à poignée verticale, d'une molette principale, d'un bouton de verrouillage AE / verrouillage FE / d'index / de réduction, de sélection AF / bouton d'agrandissement, d'un bouton de compensation d'ouverture / d'exposition, de vis de fixation pour trépied 1/4 ".

©ProDigiT 2002-2026