

Manuel Jumelles 10 x 42 Focus Free (Sans Mise au point)

RÉGLAGE ECARTEMENT PUPILLAIRE

La distance ou l'espace entre le centre des pupilles, appelé "distance inter pupillaire" varie d'une personne à l'autre. Pour ajuster les jumelles à vos yeux, suivez ces étapes simples

1. Tenez vos jumelles dans la position de visualisation normale.

2. Saisissez fermement chaque barillet. Rapprochez ou éloignez les barillets jusqu'à ce que vous voyez un seul champ circulaire (ne vous souciez pas encore de la mise au point).
3. Remettez toujours vos jumelles dans cette position avant de les utiliser.



RÉGLAGE DE L'OILLETON


L'oculaire offre une vue confortable de l'image complète et aide à exclure la lumière parasite. Ces jumelles ne peuvent pas être utilisées pour une observation rapprochée, veuillez choisir un objet à environ 20 mètres et rester au même endroit jusqu'à ce que vous ayez ajusté les jumelles pour vos yeux.

Pour une utilisation sans lunettes ou lunettes de soleil, tournez les oculaires vers le haut et faites pivoter les oculaires dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils soient en position complètement « relevée ».

À utiliser avec une paire de lunettes ou de lunettes de soleil, utilisez les oculaires en position "bas" - cela

rapprocher vos yeux des lentilles oculaires des jumelles et vous permettre de voir tout le champ de vision. Pour abaisser les oculaires à partir de la position complètement « relevée », faites-les pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre.

Les oculaires peuvent également être réglés dans n'importe quelle position entre complètement vers le haut et complètement vers le bas, ce qui peut être plus adapté à certains utilisateurs.



ENTRETIEN DES LENTILLES

Maintenez la brillance optique de vos jumelles en gardant les surfaces des lentilles exemptes de saleté, d'huile et de poussière. Protégez les lentilles lorsque vous êtes sur le terrain Utilisez les caches oculaire fourni et les couvre-objectifs attachés pour protéger les lentilles lorsque vous ne regardez pas. Si les optiques sont exposées à l'humidité, laissez les capuchons retirés et laissez les optiques sécher complètement avant de les ranger dans l'étui pour les ranger.

Gardez les lentilles propres afin de profiter des meilleures vues à travers vos jumelles ; prenez le temps de nettoyer régulièrement les verres extérieurs :

Enlevez la poussière ou les grains des lentilles avant de les essuyer. Utilisez une bombe d'air comprimé, une brosse douce en poils de chameau ou une brosse optique en acrylique.

Nettoyer les lentilles des taches, des empreintes digitales ou de l'huile de cils. Brumisez les lentilles avec votre propre souffle, puis utilisez un chiffon non abrasif pour nettoyer les lentilles.

Remarque : Utilisez du liquide de nettoyage pour lentilles et du papier optique pour nettoyer les lentilles. N'utilisez jamais de mouchoirs en papier, de coton épais ou de vêtements en flanelle sur les lentilles - ces matériaux peuvent rayer la surface d'une lentille.

ATTENTION

- N'exposez pas les modèles non étanches à de fortes pluies ou à une autre humidité excessive.
- Si vos jumelles ont des oculaires flexibles et rabattables, rangez-les avec les oculaires vers le haut. Cela évite les contraintes excessives et l'usure des oculaires en position basse.
- Évitez les chocs violents. Utilisez la sangle de cou incluse pour éviter de faire tomber accidentellement les jumelles afin d'éviter un mauvais alignement de l'optique.
- Lorsque vous ne les utilisez pas, rangez vos jumelles dans l'étui fourni dans un endroit frais et sec.
- Évitez de ranger les jumelles dans des endroits chauds, comme l'habitacle d'un véhicule par une journée chaude. La température élevée pourrait affecter négativement les lubrifiants et les produits d'étanchéité. Ne laissez jamais les jumelles à un endroit où la lumière directe du soleil peut entrer soit dans l'objectif, soit dans la lentille de l'oculaire. Des dommages peuvent résulter de la concentration (effet de verre brûlant) des rayons du soleil.
- Un frottement excessif ou l'utilisation d'un chiffon grossier peut causer des dommages permanents aux revêtements des lentilles.

Attention : les jumelles ne sont pas conçues pour regarder le soleil ou toute autre source de lumière intense. Une telle vision pourrait endommager la rétine et la cornée de vos yeux, au point même de provoquer la cécité.