

## Flash macro triple pour Nikon



Le Flash MK-MT24 est une solution tout-en-un pour la photographie macro pour appareils NIKON.

Référence : MT24S

Code barre : 6955184934655

L'ensemble se compose de deux flashes macro MK-R200 et d'un émetteur-récepteur MK-GT620 de 2,4 GHz qui peut contrôler de manière flexible la luminosité dans un environnement de photographie à micro-distance, en transmettant des signaux sans fil.

Les flashes sans fil MK-R200 disposent de 3 lampes LED qui peuvent être utilisées pour la mise au point ou comme éclairage temporaire, et chacun utilise deux piles AAA. Le déclencheur MK-GT620 est également équipé de LED pour la mise au point ou l'éclairage vidéo et il utilise deux piles AA. Il y a un écran LCD à l'arrière pour que vous puissiez utiliser les flashes.

La communication s'effectue par signal radio, c'est pourquoi il n'est pas nécessaire que les deux appareils puissent se faire face à face.

### Caractéristiques

- prise en charge de la synchronisation haute vitesse, de la synchronisation sur le 1er rideau, du verrouillage FE et de la synchronisation sur le 2e rideau.
- déclencheur de flash de transmission sans fil 2,4 GHz, menu de l'appareil photo Canon accessible
- prise en charge du réglage du rapport de flash, chaque R200 prend en charge les flashes macro-déclenchés à 2,4 GHz avec 3 groupes A/B/C, 4 canaux et le flash synchronisé de plusieurs lampes à 7 niveaux (1/64-1/1), pour le réglage de l'intensité, pour le contrôle du flash
- support de lampe MK-MT24 pouvant contenir jusqu'à 8 flashes R200 grâce à sa conception unique, chaque flash R200 peut être fixé ou utilisé séparément
- poids : 1,4 kg

### Inclus:

- 1 émetteur-récepteur/déclencheur TTL Meike MK-GT620 TTL
- 2 flashes externes Meike MK-R200 sans fil
- 2 diffuseurs Soft Flash MK-R200
- 2 diffuseurs MK-SZ - pour gels de filtre couleur (2 x 12 inclus)

- 2 supports
- 1 support de griffe à accessoire pour le déclencheur
- 2 adaptateurs de griffe (externe)
- 6 bagues adaptatrices (52 mm, 55 mm, 62 mm, 67 mm, 72 mm, 77 mm)
- 3 housses pour les flashes et le déclencheur
- 1 sac de rangement de l'ensemble