

## Kit de nettoyage pour capteurs d'appareils photo



Référence :SM-99

À l'aide du kit de nettoyage pour les capteurs d'appareils photo de la société Carson Optical, vous pouvez maintenant effectuer facilement le nettoyage du capteur de votre appareil photo vous-même. Ce kit de nettoyage a la loupe modèle SensorMag et le DustBlaster, un soufflet pour enlever des poussières et des saletés des objectifs et des éléments optiques délicats d'une façon très soignée. Tout simplement introduisez la loupe SensorMag d'un grossissement de 4,5x à la bague de montage de l'objectif de votre appareil photo et enlevez les poussières et les saletés sur le capteur à l'aide de l'écoulement d'air produit par le soufflet du DustBlaster. Voilà, vous n'avez plus besoin des logiciels digitaux pour le traitement ultérieur des images ! À travers les deux positions du réglage, vous pouvez effectuer l'ajustage de la loupe SensorMag à la plupart des modèles d'appareils photo DSLR commerciaux des producteurs Canon et Sony avec aisance et sans problèmes. Les six lampes LED de très grande intensité lumineuse installées dans la base de la loupe SensorMag assurent une illumination optimale de l'intérieur de votre appareil photo et, en particulier, la partie autour du capteur. Le diffuseur breveté situé au bout du DustBlaster évite que les poussières et les saletés agitées pendant l'activation du soufflet ne pénètrent. En addition, le DustBlaster a un clip pour effectuer la fixation sûre du soufflet à la bandoulière de votre appareil photo ou à votre sac à photo. Grâce à la dimension compacte de la loupe SensorMag, vous pouvez la ranger dans pratiquement chaque sac à photo. De plus, la livraison comprend un étui à fermeture éclair.