

## Pochette sans fil, noir

Référence :7901124



La pochette sans fil en néoprène est un accessoire indispensable pour tous ceux qui souhaitent jouer avec leur émetteur sans fil ou leur récepteur de moniteur intra-auriculaire. La pochette protège votre appareil des chocs, des déversements et de la sueur. De plus, il est très facile à attacher à n'importe quelle ceinture ou sangle grâce aux attaches auto-agrippantes et aux pinces élastiques. Ne vous inquiétez plus des cordons qui s'emmêlent ou des antennes qui dépassent. Glissez simplement votre appareil dans la pochette sans fil et vous êtes prêt à basculer.

- Se fixe facilement et en toute sécurité
- S'adapte parfaitement à l'unité sans fil pour la protéger des chocs, de la poussière et de l'humidité
- Maintient votre émetteur facilement disponible et proche de votre instrument à tout moment
- Idéal également pour protéger votre récepteur de moniteur intra-auriculaire et le maintenir en sécurité sur votre ceinture
- Utilisé par les musiciens, les artistes et dans de nombreuses émissions de télé-réalité où un émetteur sans fil est nécessaire
- Fabriqué aux Etats-Unis

Pochette : 4" x 2,5" x 0,8" (10,2 cm x 6,4 cm x 2 cm)