

Pochette performante sans fil(avec élastique) , Noir, Med.



Référence :7901224

La pochette de performance sans fil est un excellent moyen de cacher votre émetteur sans fil lorsque vous jouez sur scène ou à l'écran. Que vous le portiez sous votre costume grâce à l'élastique qui s'adapte à votre morphologie, ou que vous l'attachiez à votre sangle de guitare grâce à la fermeture auto-agrippante, vous pourrez profiter de la liberté du sans fil sans compromettre votre look.

La pochette est en néoprène qui protège votre émetteur de l'humidité et des chocs, afin que vous puissiez vous concentrer sur vos performances. La Wireless Performance Pouch est la solution parfaite pour les artistes sans fil.

- Idéal pour dissimuler les émetteurs sans fil des artistes du spectacle – sous un costume ou attachés à une sangle de guitare
- La bande élastique amovible s'adapte confortablement au corps dans plusieurs configurations
- Les attaches auto-agrippantes situées au dos de la pochette peuvent être attachées à l'élastique ou à la sangle de guitare (voir instructions [ici](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0678/2412/4200/files/Wireless_Performance_Pouch_-_Attachment_Instructions.pdf))
- La conception discrète minimise l'encombrement pour une dissimulation facile tout en offrant une protection idéale
- Fabriqué aux Etats-Unis

Pochette : 4" x 2,5" x 0,8" (10,2 cm x 6,4 cm x 2 cm)

Bandé élastique : 2" de large x 32" de long (la longueur de 32" s'étend jusqu'à 47")