

Filtre de tonalité Sax

Référence :



Si vous souhaitez jouer de votre sax avec un son doux à faible volume, vous avez besoin du filtre de tonalité Sax de Neotech™ . Il limite le flux d'air à travers votre klaxon, vous permettant ainsi de mieux contrôler votre tonalité. Insérez-le simplement dans votre cloche et ajustez-le à votre guise. Le filtre est conçu pour rester bien en place, même lorsque vous vous déplacez avec votre sax.

Le filtre de tonalité Sax aide à maintenir une contre-pression appropriée dans le pavillon, ce qui permet à l'air de circuler à travers toutes les touches tout en soufflant moins d'air. Il peut être utilisé dans différentes positions au sein de l'instrument pour affecter la tonalité de l'instrument. Ce qui peut être utile lorsque vous vous mélangez avec d'autres musiciens ou ensembles. Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans les notes graves les plus difficiles à jouer.

- Maintient le tonus avec un soutien respiratoire complet
- Fabriqué en matériau caoutchouté souple et non marquant
- Idéal à utiliser lors de la pratique ou de la performance
- Placez le filtre à différents angles pour des variétés tonales supplémentaires
- Disponible en (2) tailles pour sax alto ou ténor
- Fabriqué aux Etats-Unis

Alto : diamètre extérieur : 2,9" ; diamètre intérieur : 1,5"

Ténor : diamètre extérieur : 3,4" ; diamètre intérieur : 1,75"