

ZIPPEEZ



Pochette qui convient parfaitement aux **appareils-photo compacts** et offre une grande fermeture zippée, une poche à soufflet et une poche pour accessoires frontale.

Référence :8401114

Elle est conçue pour transporter votre équipement horizontalement sur votre ceinture.

Le compartiment principal offre une fermeture à glissière pleine largeur avec une poche à soufflet pour une accessibilité maximale.

La poche frontale zippée est un endroit idéal pour y stocker des cartes mémoire, batteries et plus encore.

SPECIFICATION

Tailles :

Small: 4" x 2.75" x 1" (10,2cm x 7cm x 2,5cm)

Medium: 4.5" x 3" x 1.5" (11,4cm x 7,6cm x 3,8cm)

Large: 5.5" x 3.5" x 1.75" (14cm x 8,9cm x 4,4cm)

Pochette en néoprène, doublure en nylon, sangle en nylon et crochets pivotants en métal

Poches moyennes et grandes sont équipées d'une bandoulière amovible

La courroie est de 0,75 "(1,9 cm) de large par 13,5" - 49 "de longueur (34,3 cm - 124,5 cm)

Double crochet et boucle de fixation de ceinture

FINSPECIFICATION