

ZIPPEZ



Pochette qui convient parfaitement aux **appareils-photo compacts** et offre une grande fermeture zippée, une poche à soufflet et une poche pour accessoires frontale.

Référence : 8401114

Elle est conçue pour transporter votre équipement horizontalement sur votre ceinture.

Le compartiment principal offre une fermeture à glissière pleine largeur avec une poche à soufflet pour une accessibilité maximale.

La poche frontale zippée est un endroit idéal pour y stocker des cartes mémoire, batteries et plus encore.