

OPTECH Connecteurs Sling



Ce connecteur permet de faire coulisser votre appareil-photo le long de votre sangle.

Référence :1301242

Code barre :0711554132429