JUPIO Sony NP-FM30/ 50/51 | QM50/51



Batterie JUPIO compatible: Sony NP-FM30/ 50/51 | QM50/51
Capacité:1400 mAh

Garantie 3 ans

Référence :CSO0011

Code barre :8717825941419

Compatible pour :

HVL-ML20M (Underwater Video Light), HVL-IRM (Infrared Light), HVR-AV1, HVR-A1U PRO,

HDR-UX1e, HDR-UX1, HDR-SR1e, HDR-SR1, HDR-HC1E, HDR-HC1, GV-D1000 (Video Walkman),

DSR-PDX10, DCR-TV480, DCR-TRV950E, DCR-TRV950, DCR-TRV940E, DCR-TRV940, DCR-TRV8K,

DCR-TRV840, DCR-TRV830E, DCR-TRV830, DCR-TRV828E, DCR-TRV828, DCR-TRV80E, DCR-TRV80,

DCR-TRV8, DCR-TRV75E, DCR-TRV75, DCR-TRV748, DCR-TRV740E, DCR-TRV740, DCR-TRV738E,

DCR-TRV738, DCR-TRV730E, DCR-TRV730, DCR-TRV725, DCR-TRV70K, DCR-TRV70, DCR-TRV6E,

DCR-TRV60E, DCR-TRV60, DCR-TRV6, DCR-TRV530E, DCR-TRV530, DCR-TRV50E, DCR-TRV50,

DCR-TRV480E, DCR-TRV480, DCR-TRV460E, DCR-TRV460, DCR-TRV438, DCR-TRV430E, DCR-TRV430,

DCR-TRV428, DCR-TRV418, DCR-TRV40E, DCR-TRV408, DCR-TRV40, DCR-TRV39, DCR-TRV38,

DCR-TRV361, DCR-TRV360, DCR-TRV355E, DCR-TRV355, DCR-TRV351, DCR-TRV350, DCR-TRV345E,

DCR-TRV345, DCR-TRV340E, DCR-TRV340, DCR-TRV33K, DCR-TRV33E, DCR-TRV330E, DCR-TRV330,

DCR-TRV33, DCR-TRV325, DCR-TRV30E, DCR-TRV300K, DCR-TRV30, DCR-TRV285E, DCR-TRV285,

DCR-TRV280, DCR-TRV27E, DCR-TRV270E, DCR-TRV270, DCR-TRV27, DCR-TRV265E, DCR-TRV265,

DCR-TRV260, DCR-TRV25E, DCR-TRV255E, DCR-TRV255, DCR-TRV250E, DCR-TRV250, DCR-TRV25,

DCR-TRV24E, DCR-TRV245E, DCR-TRV245, DCR-TRV240K, DCR-TRV240E, DCR-TRV240, DCR-TRV24,

DCR-TRV239E, DCR-TRV239, DCR-TRV238E, DCR-TRV238, DCR-TRV235E, DCR-TRV235, DCR-TRV230E,

DCR-TRV230, DCR-TRV22K, DCR-TRV22E, DCR-TRV228, DCR-TRV22, DCR-TRV218, DCR-TRV215,

©ProDigiT 2002-2026

DCR-TRV20E, DCR-TRV208, DCR-TRV20, DCR-TRV19E, DCR-TRV19, DCR-TRV18K, DCR-TRV18E,

DCR-TRV18, DCR-TRV17K, DCR-TRV17E, DCR-TRV17, DCR-TRV16E, DCR-TRV16, DCR-TRV15E,

DCR-TRV150, DCR-TRV15, DCR-TRV14E, DCR-TRV145E, DCR-TRV145, DCR-TRV140U, DCR-TRV140E,

DCR-TRV140, DCR-TRV14, DCR-TRV12E, DCR-TRV12, DCR-TRV11E, DCR-TRV118E, DCR-TRV116E,

DCR-TRV116, DCR-TRV11, DCR-TRV10E, DCR-TRV108, DCR-TRV10, DCR-TR238, DCR-PC9E, DCR-PC9,

DCR-PC8E, DCR-PC8, DCR-PC6E, DCR-PC6, DCR-PC330E, DCR-PC330, DCR-PC300K, DCR-PC120E,

DCR-PC120BT, DCR-PC120, DCR-PC115E, DCR-PC115, DCR-PC110E, DCR-PC110, DCR-PC105K,

DCR-PC105E, DCR-PC105, DCR-PC104E, DCR-PC104, DCR-PC103E, DCR-PC103, DCR-PC101K,

DCR-PC101E, DCR-PC101, DCR-PC100, DCR-HC88, DCR-HC15E, DCR-HC15, DCR-HC14E, DCR-HC14,

DCR-HC1 PRO, DCR-HC1, DCR-DVD91E, DCR-DVD91, DCR-DVD301, DCR-DVD300, DCR-DVD201E,

DCR-DVD201, DCR-DVD200E, DCR-DVD200, DCR-DVD101E, DCR-DVD101, DCR-DVD100E, DCR-DVD100,

CCD-TRV96K, CCD-TRV950, CCD-TRV840, CCD-TRV740, CCD-TRV730, CCD-TRV608, CCD-TRV50,

CCD-TRV438E, CCD-TRV428E, CCD-TRV428, CCD-TRV425, CCD-TRV418E, CCD-TRV418, CCD-TRV408E,

CCD-TRV408, CCD-TRV345, CCD-TRV340, CCD-TRV338, CCD-TRV328, CCD-TRV318, CCD-TRV308,

CCD-TRV27, CCD-TRV25, CCD-TRV245, CCD-TRV240, CCD-TRV238E, CCD-TRV238, CCD-TRV228E,

CCD-TRV228, CCD-TRV218E, CCD-TRV218, CCD-TRV208E, CCD-TRV208, CCD-TRV20, CCD-TRV19,

CCD-TRV18, CCD-TRV140, CCD-TRV138, CCD-TRV128, CCD-TRV126, CCD-TRV118, CCD-TRV116,

CCD-TRV108E, CCD-TRV108, CCD-TRV107, CCD-TRV106K, CCD-TR748E, CCD-TR748, CCD-TR408,

CCD-TR208, CCD-TR108, MVC-CD500, MVC-CD400, MVC-CD350, MVC-CD300, MVC-CD250, MVC-CD200,

Cyber-shot DSC-S85, DSC-S75, DSC-S70, DSC-S50, DSC-S30, DSC-R1, DSC-F828, DSC-F717, DSC-F707

©ProDigiT 2002-2026