

JUPIO Chargeur USB pour Panasonic/Pentax 3.6V-4.2V



Charge la plupart des batteries Panasonic et Pentax de 3.6V à 4.2V.

Référence :LPA0034

Code barre :8719743931251

Le chargeur est alimenté via la connexion micro-USB ou USB-C.

Pour cela, vous pouvez utiliser n'importe quel adaptateur USB avec une tension de sortie de 5 volts et un courant de sortie de 1,5 ampère.

Le chargeur a un courant de sortie maximum de 700 mA.

L'écran LCD avec rétro-éclairage vous montre exactement quel est l'état de charge.

Garantie de 3 ans.

- Entrée USB 5V / 1,5A (Micro-USB et USB Type-C)
- Tension de sortie 4,2 Volt
- Courant de sortie 700 mA

Compatible pour:

1. Pentax D-Li88
2. Pentax D-Li78, D-Li92, Nikon EN-EL11, Olympus Li-50B, Li-90B
3. Pentax D-Li68, Fuji NP-50, NP-48
4. Fuji NP-40, NP-60, NP-120, NP-95, Pentax D-Li2, D-Li7, D-Li8, Olympus Li-20B, Samsung SLB-0737, SLB-0837, SLB-1037, SLB-1137
5. Panasonic VW-VBK180/360, VBL090, VBY100, VBT190/380
6. Panasonic DMW-BCF10E, BCG10, DMW-BCJ13E
7. Panasonic DMW-S005E, S007E, S008E, Fuji NP-70
8. Panasonic DMW-BCM13E

9. Panasonic DMW-BCN10

10. Panasonic DMW-BCK7