MEIKE Flash triple macro pour Canon



Le Meike MK-MT24 est une solution tout-en-un pour la photographie macro au flash.

Référence :MT24C

Code barre :6955184934648

L'ensemble se compose de deux flashs macro MK-R200 et d'un émetteur-récepteur MK-GT620 de 2,4 GHz qui peut contrôler de manière flexible la luminosité dans un environnement de photographie à micro-distance, en transmettant des signaux sans fil.

Les flashs sans fil MK-R200 disposent de 3 lampes LED qui peuvent être utilisées pour la mise au point ou comme éclairage temporaire, et chacun utilise deux piles AAA. Le déclencheur MK-GT620 est également équipé de LED pour la mise au point ou l'éclairage vidéo et il utilise deux piles AA. Il y a un écran LCD à l'arrière pour que vous puissiez utiliser les flashs.

La communication s'effectue par signal radio, c'est pourquoi il n'est pas nécessaire que les deux appareils puissent se faire face à face.

Caractéristiques

- prise en charge de la synchronisation haute vitesse, de la synchronisation sur le 1er rideau, du verrouillage FE et de la synchronisation sur le 2e rideau.

- déclencheur de flash de transmission sans fil 2,4 GHz, menu de l'appareil photo Canon accessible

- prise en charge du réglage du rapport de flash, chaque R200 prend en charge les flashs macro-déclenchés à 2,4 GHz avec 3 groupes A/B/C, 4 canaux et le flash synchronisé de plusieurs lampes à 7 niveaux (1/64-1/1), pour le réglage de l'intensité, pour le contrôle du flash

- support de lampe MK-MT24 pouvant contenir jusqu'à 8 flashs R200 grâce à sa conception unique, chaque flash R200 peut être fixé ou utilisé séparément

- poids : 1,4 kg

Inclus:

- 1 émetteur-récepteur/déclencheur TTL Meike MK-GT620 TTL

- 2 flashs externes Meike MK-R200 sans fil

- 2 diffuseurs Soft Flash MK-R200

©ProDigiT 2002-2026

- 2 diffuseurs MK-SZ - pour gels de filtre couleur (2 x 12 inclus)
- 2 supports
- 1 support de griffe à accessoire pour le déclencheur
- 2 adaptateurs de griffe (externe)
- 6 bagues adaptatrices (52 mm, 55 mm, 62 mm, 67 mm, 72 mm, 77 mm)
- 3 housses pour les flashs et le déclencheur
- 1 sac de rangement de l'ensemble

©ProDigiT 2002-2026