

MEIKE Grip Nikon D7100



Batterie grip MEIKE pour Nikon D7100
Conçu pour prolonger l'autonomie de l'appareil et facilite la
prise de vue verticale
Peut contenir 1 batterie EN-EL15 ou 6 piles AA

Référence : MK-D7100

Code barre : 6955184930084