

PRESENTOIR 24 Outdoor TICK TWISTER®



Référence :24PLA2BLOU

Code barre :0850646000069

L'accessoire indispensable pour enlever les tiques !

Tick Twister® permet d'enlever les tiques en toute sécurité.

Tick Twister® permet d'enlever les tiques rapidement et sans douleur.

Tick Twister® ne laisse pas la tête de la tique dans la peau.

Tick Twister® ne comprime pas la tique.

Vendu en pack de 2 crochets (un grand et un petit).