

K&F Sac à dos ou besace 22L



Dimension plié 29 x 17 x 23 cm, déplié: 29 x 17 x 46.5 cm

Référence :KF13.129

Code barre :6942052514187

Antichoc, résistant à l'usure, résistant aux intempéries

Avec des coussinets de protection épais intégrés, ce sac pour appareil photo pliable est résistant aux chocs et à la déformation, et aide à garder votre appareil photo et votre objectif en sécurité. Tissu haute densité résistant à l'abrasion avec des performances résistantes à la déchirure et imperméable.

Une fois déplié, le sac pour appareil photo peut être utilisé comme un sac à dos, ou il peut être plié et placé de manière compacte à l'intérieur de votre sac de voyage ou de votre sac à dos pour appareil photo.

Le sac pour appareil photo pliable est très flexible avec une cloison mobile au milieu et peut être ajusté entre deux compartiments séparés ou un grand compartiment libre. Le compartiment inférieur dispose d'une cloison de protection pour une répartition rationnelle de l'espace.

Lorsque vous utilisez le sac comme sac à bandoulière, vous pouvez sortir rapidement votre équipement photo pour capturer le moment merveilleux. Lorsque vous utilisez le sac comme sac à dos, vous pouvez ranger vos vêtements dans le compartiment supérieur et votre équipement photo dans le compartiment inférieur.