

## B&W Sac photo pour type 3000



Sac photo avec separation RPD pour valise type 3000.  
Bandoulière incluse

Référence :TEX.117.RPD

Code barre :4031541755155

Le sac photo permet une grande flexibilité.

Le photographe est souvent en déplacement et souhaite disposer du matériel adéquat dans toutes les conditions. Le Sac photo peut donc être intégré ou dissocié de la valise en 2 secondes.

La bandoulière incluse est conçue pour que vous puissiez facilement transporter votre équipement d'un endroit à l'autre. Ajustable et rembourré, elle facilite le transport de votre équipement.

Le matériau résistant à l'eau du photo.bag garantit que votre équipement est protégé même par temps imprévisible. Vous pouvez être assuré que votre appareil photo et vos accessoires resteront au sec et en sécurité quelle que soit la météo.

Matériel:Polyester

Poids : 0,72 kg

Volume: 6.88 l

Résistant à l'eau

Couleur: anthracite

Dimensions intérieures: 320 x 215 x 100 mm

Dimensions extérieures 330 x 235 x 125 mm