K&F Batonnet de nettoyage pour viseur et capteur 24mm



Batonnet de nettoyage pour capteur 24mm et viseur

Référence :KF08.076

Code barre :0000000000000

- Un seul tampon de nettoyage remplit deux fonctions. Ce tampon de nettoyage nettoie à la fois le capteur et le viseur de l'appareil photo

- Chaque embout de nettoyage de capteur est enveloppé dans un chiffon microfibre ultra-fin double couche de précision, qui permet de gratter rapidement la poussière du capteur et du viseur sans endommager la surface. Double couche de 270 g d'épaisseur, 288 % plus doux.

- L'utilisation d'une filtration à l'eau pure 18M de qualité semi-conductrice, d'un nettoyage par ultrasons et d'un moulage précis selon les dimensions du capteur de l'appareil photo, suivi d'un emballage sous vide, garantissent que le tampon de nettoyage de l'appareil photo est impeccable et sans poussière

- Le manche est fabriqué en ABS flexible de haute qualité, conçu de manière ergonomique pour être souple et flexible sans se casser facilement.

- Convient pour le nettoyage des capteurs sensibles, des lentilles optiques, des filtres, des écrans LCD/plasma ou d'autres pièces photosensibles, ainsi que du bord des ordinateurs de poche et des PDA, des accessoires de téléphone portable, etc.

©ProDigiT 2002-2026