

K&F Support pince pour reflecteur



Référence :KF18.0014

Code barre :00000000000000

Support à pince métallique conçu pour maintenir un réflecteur ou un panneau de fond sans avoir besoin d'un assistant.

Sa pince à ressort offre un serrage puissant et intègre un revêtement antidérapant pour maintenir fermement le réflecteur.

Il se fixe sur un pied d'éclairage standard de 5/8" et dispose également d'un emplacement permettant d'installer un parapluie photo, ce qui en fait un accessoire pratique pour les prises de vue en studio ou en extérieur

- Construction : métal robuste
- Fixation : pied d'éclairage standard 5/8"
- Pince : pince à ressort métallique
- Serrage puissant
- Patins antidérapants intégrés
- Maintien stable du réflecteur
- Compatible avec réflecteurs photographiques
- Compatible avec panneaux de fond
- Support pour parapluie photo intégré
- Trou de verrouillage dédié au manche du parapluie
- Permet de maintenir un réflecteur sans assistant