MCOPLUS Viseur LCD Sony NEX3/ NEX5

Viseur LCD MCOPLUS pour Sony NEX3/ NEX5

Référence :MCO-LCDVF-V4

Code barre :0702658444167

Le viseur LCD offre la possibilité de filmer au travers l'écran en plein jour.Il est placé directement sur l'écran LCD de l'appareil et affiche une image précise en grand format.

Au coeur du LCD Viewfinder se trouve une paire de lentille corrigeant les aberrations chromatiques, contrôlée électroniquement.

Idéal pour une mise au point parfaite

Visualisation claire et nette de vos vidéos ou photos sans lumière parasite

Stabilisation de la caméra lors du tournage vidéo

Oeilleton en caoutchouc souple et doux

Montage et utilisation facile

Convient pour l'oeil gauche et droit

Transforme votre écran LCD en viseur électronique

©ProDigiT 2002-2025